

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

ŠALDYTUVAS - VITRINA

GENERAL FROST

GF24SM-DC00DI

GF24SM-DCJJDI

GF28SM-DC00DI

GF28SM-DCJJDI



SVARBŪS SAUGOS NURODYMAI

1. Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų, jei jie buvo instruktuoti ir prižiūrimi, kaip jį saugiai naudoti, ir jei jie supranta su juo susijusius pavojus. Vaikai neturėtų valyti ir prižiūrėti prietaiso, išskyrus atvejus, kai jie yra vyresni nei 8 metų ir yra prižiūrimi. Laikykite prietaisą ir jo laidą nepasiekiamoje vietoje vaikams, jaunesniems nei 8 metų.
2. Jei maitinimo laidas yra pažeistas, jį turi pakeisti įgaliotas aptarnavimo centras, aptarnavimo atstovas ar kitas kvalifikuotas asmuo, kad būtų išvengta pavojaus.
3. ĮSPĖJIMAS: Laikykite prietaiso korpuso arba įmontuotos konstrukcijos ventiliacijos angas neužkimštas.
4. ĮSPĖJIMAS: Nenaudokite mechaninių įtaisų ar kitų priemonių, kad pagreitintumėte atitirpinimo procesą, išskyrus gamintojo rekomenduojamas.
5. ĮSPĖJIMAS: Neapgadinkite šaldytuvo elektros grandinės.
6. ĮSPĖJIMAS: Nenaudokite elektros prietaisų prietaiso maisto laikymo skyriuose, išskyrus tuos, kuriuos rekomenduoja gamintojas.
7. Šiame prietaiso nelaikykite sproglių medžiagų, pvz., aerozolinių balionėlių su degiais propelentais.
8. ĮSPĖJIMAS: Montuodami prietaisą, įsitikinkite, kad maitinimo laidas nėra suspaustas ar pažeistas.

9. ĮSPĖJIMAS: Neduokite kelių nešiojamų kištukinių lizdų ar nešiojamų maitinimo šaltinių į prietaiso galą.

10. Šaldytuvus gali pakrauti ir iškrauti 3–8 metų vaikai.

11. Kad maistas nesugestų, laikykitės šių nurodymų

-Ilgai palikus atviras duris, prietaiso skyrių temperatūra gali smarkiai pakilti.

-Reguliariai valykite paviršius, kurie gali liestis su maistu, ir prieinamas nuotekų sistemas.

-Valykite vandens rezervuarus, jei jie nebuvo naudojami 48 valandas; praplaukite vandens tiekimo sistemą, jei vanduo nebuvo naudojamas 5 dienas.

- Žalią mėsą ir žuvį laikykite tinkamuose induose šaldytuve, kad jie nesiliestų su kitais maisto produktais ir ant jų nenutekėtų.

- Jei šaldytuvas ilgą laiką lieka tuščias, išjunkite jį, atitirpinkite, išvalykite, išdžiovinkite ir palikite atviras duris, kad viduje nesusidarytų pelėšiai.

12. Įspėjimas: Gaisro pavojus degios medžiagos

13. Šis prietaisas nėra skirtas įmontuoti.

14. Šis prietaisas netinka maisto produktų šaldymui.

15. Lempas gali keisti tik įgalioti asmenys.


16. Prietaisas skirtas naudoti klimato sąlygomis, kai maksimali temperatūra yra 32 °C, o santykinis drėgnumas – 65 %.



TECHNINĖ INFORMACIJA

GENERAL FROST modelis	GF24SM-DC00DI	GF24SM-DCJJDI	GF28SM-DC00DI	GF28SM-DCJJDI
EPREL registracijos Numeris	2548004	2567206	2548011	2567210
Prekės kategorija	KOMERCINĖ	KOMERCINĖ	KOMERCINĖ	KOMERCINĖ
Aušinimo skystis	R290 (0,38 kg)	R290 (0,38 kg)	R290 (0,45 kg)	R290 (0,45 kg)
Bendras bendras tūris (lt)	240	240	280	280
Per metus suvartojamas energijos kiekis kWh	654	654	690	690
Energijos vartojimo efektyvumo klasė	D	D	D	D
Klimato klasė	35°C, 75% Rh	35°C, 75% Rh	35°C, 75% Rh	35°C, 75% Rh
Aukštis (mm)	1510	1510	1710	1710
Plotis (mm)	540	540	540	540
Gylis (mm)	560	560	560	560
Grynasis svoris (kg)	43	43	47	47
Elektros įtampa (V/Hz)	220–240 V 50 Hz	220–240 V, 50 Hz	220–240 V, 50 Hz	220–240 V, 50 Hz

Elektros jungimo schema modeliams GF24SM/GF28SM



SAUGOS PRIEMONĖS

- Šioje instrukcijoje pateiktos saugos priemonės skirtos užtikrinti saugų ir tinkamą prietaiso naudojimą, siekiant sumažinti rimtų sužalojimų ir traumų jums ar kitiems asmenims riziką. Saugos priemonės yra suskirstytos į **ĮSPĖJIMUS** ir **ATSARGUMUS**. Atvejai, kai netinkamas prietaiso naudojimas gali sukelti mirtį ar rimtus sužalojimus, yra išvardyti skyriuje „ **ĮSPĖJIMAS**“. Atvejai, išvardyti skyriuje „ **ATSARGUMAS**“, taip pat gali sukelti rimtas pasekmes. Siekiant užtikrinti saugumą, griežtai laikykitės abiejų tipų atsargumo priemonių.

ĮSPĖJIMAS

Netinkamas prietaiso naudojimas gali sukelti mirtį ar rimtus sužalojimus.

ATSARGUMAS

Netinkamas prietaiso naudojimas, priklausomai nuo aplinkybių, gali sukelti rimtas pasekmes.


- Tekste, pažymėtame šauktuku, pateikiama informacija, kurios būtina griežtai laikytis.
- Perskaityę naudojimo instrukcijas, laikykite jas lengvai pasiekiamoje vietoje, kur šį prietaisą naudojantys asmenys galėtų jas lengvai rasti.

ATSARGUMO PRIEMONĖS MONTAVIMO METU

ĮSPĖJIMAS


Montavimas

Montavimą turi atlikti tik įgaliotas aptarnavimo centras arba kvalifikuotas specialistas. Bandyamas montuoti prietaisą savarankiškai gali sukelti vandens nutekėjimą, šaldymo agento nutekėjimą, elektros smūgį ar gaisrą.



ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUS


Niekada nelaistykite prietaiso vandeniu ir



neplaukite jo vandeniu, nes tai gali sukelti trumpą jungimą ir elektros smūgį.

Sprogimo pavojus

Niekada nedėkite į prietaisą degių ar lakių medžiagų, nes tai gali sukelti sprogimą ir gaisrą.




DRAUDŽIAMA!

Negalima pažeisti, modifikuoti, pernelyg sulenkti, ištempti, susukti ar susukti maitinimo laidą. Be to, sunkių daiktų padėjimas ant maitinimo laido arba jo įspaudimas į siaurą erdvę gali jį pažeisti, o tai gali sukelti elektros smūgį ar gaisrą.




DRAUDŽIAMA!

Naudokite specialią sieninę rozetę. Nenaudokite prailginimo laidų ar elektros paskirstytuvų, nes tai gali sukelti elektros smūgį, perkaitimą ir gaisrą.



DEGIOS MEDŽIAGOS


Niekada nenaudokite degių purškiklių ir nepalikite degių medžiagų šalia prietaiso. Elektros jungiklių kibirkštys gali sukelti sprogimą ir gaisrą.




Bendras naudojimas

Šaldytuvas skirtas alaus ir gėrimų, skirtų parduoti, laikymui ir pateikimui.

Nenaudokite jo kitais tikslais, nes tai gali sugadinti prietaiso viduje esančius produktus.



Niekada nemėginkite į ventiliatoriaus išėjimo angą įkišti pirštų, pagaliukų ar kitų daiktų. Ventiliatorius sukasi dideliu greičiu ir gali sukelti sužalojimus, elektros smūgį ar gedimus.



Montavimas ir aplinka


Prietaisas skirtas naudoti tik patalpose. Naudojant prietaisą vietoje, kurioje jis gali būti veikiami lietaus, gali įvykti elektros smūgis.




Niekada nedėkite ant prietaiso sunkių daiktų ar daiktų, kuriuose yra vandens. Daiktai gali nukristi ir sukelti sužalojimus. Išsiliejęs vanduo gali sugadinti izoliaciją ir sukelti elektros smūgį.



Įrenginį montuokite ant stabilaus grindų paviršiaus, galinčio išlaikyti jo svorį. Netinkamas įrengimas arba silpnas grindų pagrindas gali sukelti prietaiso apvirtimą, dėl kurio nukritusios lentynos ar produktai gali sukelti sužalojimus.



Jei pastebėjote dujų nuotėkį:
Nelieskite šaldytuvo. Uždarykite dujų vožtuvą ir atidarykite dureles, kad patalpa būtų vėdinama.
Dujų nuotėkis gali sukelti sprogamus, gaisrus ir sužalojimus.




Laikymas ir vieta

Naudokite prietaisą vietoje, apsaugotoje nuo lietaus. Dėl lietaus gali atsirasti elektros nuotėkis ir elektros smūgis.




Laikykite prietaisą atokiau nuo šilumos šaltinių. Aušinimo galia sumažėja, jei prietaisas yra pastatytas šalia kaitviečių, viryklių arba tiesioginių saulės spindulių.





Prietaiso išardymą ir utilizavimą turi atlikti kvalifikuoti specialistai.

Jei prietaisą reikia laikinai laikyti, nelaikykite jo vietoje, kur žaidžia vaikai, ir imkitės atsargumo priemonių, kad durys negalėtų būti visiškai uždarytos. Tai sumažins riziką, kad vaikas liks užrakintas skyriuje.



Vėdinimas ir montavimas


Palikite mažiausiai 10 cm tarpą tarp šaldytuvo ir sienos. Nepakankamas tarpas gali sumažinti aušinimo galią.




Jei neįmanoma išvengti montavimo drėgnoje vietoje, įrengti elektros grandinės pertraukiklį. Be jo kyla elektros smūgio pavojus.

Eksplotacija ir perkėlimas

Niekada nesiremkite į dureles ir nelipkite ant prietaiso. Prietaisas gali apvirsti arba nukristi, sukeldamas žalą ar sužalojimus.




Prieš perkeliant prietaisą, išjunkite maitinimo laidą iš rozetės. Užtikrinkite, kad transportavimo metu maitinimo laidas nebūtų pažeistas. Pažeistas laidas gali sukelti elektros smūgį ar gaisrą.



Eksplotacija ir naudojimas


Uždarydami duris, laikykite už rankenos. Jei laikysitės už kitų dalių, galite susižaloti pirštus.




Nespauskite ir nenaudokite pernelyg didelės jėgos stiklo paviršiams. Stiklas gali sudužti ir sukelti sužalojimus.



Išimant maitinimo laidą, laikykite kištuką arti lizdo. Traukiant laidą, jis gali nutrūkti, perkaisti ar užsidegti.




Perkeldami prietaisą, užtikrinkite, kad jis neapsiverstų ir nenukristų. Nukritęs prietaisas gali sukelti rimtus sužalojimus.




Sauga dirbant su lentynomis

Nemeskite daiktų ant lentynų ir ant kiekvienos lentynos nedėkite daugiau kaip 30 kg svorio daiktų. Per didelis apkrovimas gali sukelti lentynų griuvimą ir sužalojimus.



Įsitikinkite, kad lentynos yra tinkamai pritvirtintos ir saugios. Netinkamai pritvirtintos lentynos gali nukristi ir sukelti sužalojimus.

ĮRENGINIO APRAŠYMAS



1. Apšvietimas
2. Korpusas
3. Lentynos
4. Reguliuojami ratukai
5. Priekinis dangtelis
6. Temperatūros kontrolė
7. Stiklinės durys
8. Rankena

TERMOSTATAS

DARBO TEMPERATŪROS DIAPAZONAS

Standartinis vitrinos aušinimo temperatūros diapazonas yra nuo 2 °C iki 12 °C.



Prietaisas įjungiamas prijungus jį prie elektros tinklo.

Temperatūra prietaiso viduje reguliuojama termostatu (žr. 6 pav.), pasukant jį į vieną arba kitą pusę. Pasukus termostato rankenėlę pagal laikrodžio rodyklę, temperatūra prietaiso viduje sumažėja.

Temperatūra skaitmenimis rodoma šalia termostato rankenėlės.

Simboliai „OFF, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7“ nereiškia konkrečios temperatūros.

Temperatūrą galima nustatyti nuo maždaug 1 °C iki +12 °C.

OFF = Kompresorius išjungtas.

ĮSPĖJIMAS! Elektros srovė neišjungiamo.

Kai temperatūros reguliatorius yra padėtyje „OFF“, išjungiamas tik kompresorius, o ventiliatorius toliau veikia.

1 = aukščiausia temperatūra (mažiausias aušinimas)

7 = žemiausia temperatūra (didžiausias aušinimas)

Jei patalpa yra vėsi, prietaisas aušina mažiau. Todėl prietaiso temperatūra gali pakilti. Naudokite termostato ratuką, kad nustatytumėte žemesnę temperatūrą.

TEMPERATŪRA PRIETAISE GALI SKIRTIS PRIKLAUSOMAI NUO APLINKIOS TEMPERATŪROS, GĖRIMŲ KIEKIO, GĖRIMŲ TEMPERATŪROS IR TO, KIEK DAŽNAI ATIDAROMOS IR UŽDAROMOS PRIETAISO DURYS.

KAIP NAUDOTI PRIETAISA

1. PRIEŠ NAUDOJANT

- Nuimkite transportavimo pakuotę, lipnią juostą ir pan. bei palikite dureles atviras, kad prietaisas kurį laiką vėdinamas.
- Prieš transportavimą prietaisas buvo išvalytas. Tačiau po pristatymo vieną kartą išvalykite vidinę kamerą.
- Prijunkite maitinimo laidą prie vienfazio sieninio lizdo, kad būtų galima reguliuoti įtampą.
- Prieš įdedant produktus į šaldytuvą, palikite prietaisą veikti apie 1 valandą, kad kamera atvėstų.

2. PRIEŠ VĖL ĮJUNGANT PALAUKITE 5 MINUTES ARBA DAUGIAU

- Jei prietaisą paleisite iš karto po išjungimo, gali perdegti saugikliai, suveikti automatinis jungiklis, perkrauti kompresorius ar atsirasti kitų gedimų.

3. TEMPERATŪROS REGULIAVIMAS

- Šaldytuvinėse vitrinose, esant gamykliniams numatytiems nustatymams, vidinė temperatūra bus palaikoma tinkamu lygiu, kai prietaisas bus visiškai užpildytas.
- Jei aplinkos temperatūra yra labai aukšta arba prietaisas yra labai užpildytas, vidinė temperatūra gali pakilti. Sumažinkite regulatoriaus nustatymą.
- Jei aplinkos temperatūra yra labai žema arba prietaisas nėra visiškai pakrautas, temperatūra gali nukristi per žemai ir sukelti garintuvo užšalimą. Padidinkite regulatoriaus nustatymą.

4. NUOTEKŲ DĖKLAS

- Atitirpinimas vyksta automatiškai; atitirpinimo vanduo surenkamas į nuotekų surinkimo dėžę.
- Vanduo iš dėžės išgaruoja automatiškai. Esant dideliame drėgnumui, dėžę ištuštinkite kartą per dieną.

5. EFEKTYVUS NAUDOJIMAS

- Norėdami taupyti energiją:
- Atidarykite ir uždarykite dureles greitai.
- Laikykite dureles atidarytas kuo trumpiau.
- Įrenginį įrengti gerai vėdinamoje vietoje.

6. LENTYŲ AUKŠČIO REGULIAVIMAS

- Lentynų aukštis yra reguliuojamas.
- Sutvarkykite lentynas pagal saugomų daiktų dydį.

7. IZOLIACINĖS PUTPLASTIS

- Degios izoliacinės putos atliekos turi būti išvežtos į specialią atliekų šalinimo vietą specializuoto personalo.

DAIKTŲ DĖLIMAS Į VITRINĄ

Šioje vitrinoje naudojama priverstinė šalto oro cirkuliacijos sistema. Jei oro srautas yra trukdomas, daiktai gali būti nepakankamai atšaldyti. Laikykitės šių nurodymų:

- Neuždenkite šalto oro įėjimo ar ištraukimo angos.
- Užtikrinkite, kad daiktai neišsikištų už lentynų ribų; erdvė tarp lentynų ir durelių leidžia cirkuliuoti orui.
- Prekes paskirstykite tolygiai ant visų lentynų.
- Nekraukite prekių tiesiai ant dugno; eksponuokite jas lentynose.

VALYMAS

ĮSPĖJIMAS

Siekiant išvengti elektros smūgio ar sužalojimo dėl besisukančio ventiliatoriaus, prieš valydami visada išjunkite maitinimo laidą iš elektros lizdo.

Išorė ir aušinimo skyrius

Nuvalykite minkštu, sausu skudurėliu. Jei dėmės labai nešvarios, naudokite skudurėlį, sudrėkintą plovikliu.

ĮSPĖJIMAS

Nepilkite vandens tiesiai ant aušintuvo ir neplaukite jo vandeniu. Tai gali sukelti trumpą jungimą ir elektros smūgį.

- Reguliariai valykite aušintuvą, kad išlaikytumėte higieną.
- Nenaudokite poliravimo miltelių, muilo miltelių, agresyvių tirpiklių, aliejaus ar karšto vandens, nes jie gali pažeisti dažytus ir plastikinius paviršius.

PATIKRINIMAI PO VALYMO

Saugumo sumetimais atlikite šiuos patikrinimus:

- Įsitinkite, kad maitinimo laido kištukas yra tvirtai įjungtas į sieninį lizdą ir nėra nejprastai karštas.
- Patikrinkite, ar maitinimo laidas nėra įtrūkęs ar pažeistas. Jei pastebite kokių nors pažeidimų, kreipkitės į įgaliotąjį servisą arba klientų aptarnavimo tarnybą.

APLINKOSAUGINĖ INFORMACIJA

Svarbi pastaba: Šis prietaisas yra pažymėtas pagal Europos direktyvą 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (EEIJA).

Užtikrindami, kad šis produktas būtų tinkamai utilizuotas, padėsite išvengti galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai, kurios kitaip galėtų atsirasti dėl netinkamo šio produkto atliekų tvarkymo.



Šis ženklas nurodo, kad prietaiso, jam tapus nereikalingu, negalima šalinti kartu su mišriomis komunalinėmis atliekomis. Nebenaudojamą šaldymo prietaisą ar jo dalis reikia šalinti atskirai, t.y. į specialiai šiuo ženklu pažymėtus kontenerius, stambiagabaritinių atliekų aikštes. Išsamia informaciją, kur saugiai pristatyti seną šaldymo prietaisą,

suteiks vietinės valdžios institucijos, parduotuvė, kurioje pirkote šaldymo prietaisą, ar gamintojo atstovai. Nusprendę utilizuoti šaldymo prietaisą, padarykite jį netinkamą naudoti, kad užkirstumėte kelią galimoms nelaimėms. Ištraukite elektros energijos tiekimo laido kištuką iš elektros lizdo, tada supjaustykite laidą. Nuplėškite šaldymo prietaiso durelių guminių sandarinimo tarpiklį. Sugadinkite durų spynelę jei ji yra. Neardykite šaldymo prietaiso patys. Perduokite jį atliekų tvarkymo įmonėms

Trikčių šalinimo vadovas

GEDIMAS	GALIMA PRIEŽASTIS	SPRENDIMAS
Prietaisas neveikia	Defektuotas elektros jungimas	Patikrinkite elektros jungtis
	Silpnas maitinimas	Patikrinkite maitinimo jungtį ir elektros jungčių dėžutę
	Termostato nustatymas „0“	Pakeiskite termostato nustatymą į didesnę vertę
Nepasiekta norima temperatūra	Prietaisas yra veikiami tiesioginių saulės spindulių	Perkelkite prietaisą į pavėsingą vietą
	Termostatas nėra nustatytas teisingai	Nustatykite termostatą į aukštesnę vertę
	Užsikimšęs kondensatorius	Peržiūrėkite instrukcijoje pateiktas priežiūros instrukcijas
	Užsikimšusios grotelės	Nuvalykite grotelles nuo susikaupusių nešvarumų
	Durys nėra tinkamai uždarytos	Patikrinkite prietaiso išlyginimą ir durelių sandarumą
	Netinkamai paskirstyti produktai arba per daug produktų	Iš naujo paskirstykite produktus prietaiso viduje pagal paleidimo instrukcijas
	Elektroninis temperatūros reguliatorius rodo E0 arba E1	Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo. Jei klaida neišnyksta, kreipkitės į įgaliotą techninės priežiūros specialistą
Neįprasti triukšmai	Prietaisas nėra tinkamai išlygintas	Išlyginkite prietaisą pagal montavimo instrukcijas
	Trintis su kitais daiktais	Perkelkite prietaisą ir išvengite sąlyčio su kitais daiktais
Vanduo ant grindų	Nuotekų žarna yra už nuotekų surinkimo indo ribų	Įdėkite žarną į drenažo vonią.

GARANTINIS APTARNAVIMAS

SUTRIKUS JŪSŲ PRIETAISO VEIKIMUI, ĮSITIKINKITE AR NEGALITE PATYS PAŠALINTI PRIETAISO NEKOKYBIŠKO DARBO PRIEŽASTIES. Jei patys negalite išspręsti iškilusių problemos, kreipkitės į artimiausią šaldymo prietaisų serviso atstovą telefonu ar raštu. Kreipdamiesi būtinai nurodykite šaldymo prietaiso modelį (MODEL) ir numerį (Serial No). Šiuos duomenis rasite gaminio etiketėje, priklijuotoje ant prietaiso vidinės sienelės.

Remonto klausimais kreipkitės į **SERVISĄ** tel. +370 617 77272
Darbo laiku*: pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais
nuo 8:00 iki 16.30 val., penktadieniais nuo 8:00 iki 14.00 val.
arba el. paštu servisas@snaigehome.com Valstybinių Švenčių dienomis nedirba.

PIRKĖJŲ DĖMESIUI!

Pirkdami prietaisą patikrinkite gaminio veikimą, įsitikinkite, kad prietaisas visiškai sukomplektuotas.

ATIDŽIAI PERSKAITYKITE NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJĄ. Nepaisant instrukcijoje išvardintų nurodymų bei reikalavimų, išlieka galimybė sugadinti šaldymo prietaisą ir **PRARASTI TEISĘ Į NEMOKAMĄ GARANTINĮ APTARNAVIMĄ.**

Garantinės priežiūros metu nemokamai keičiamos sugedusios (bet ne sulaužytos) prietaiso detalės bei mazgai.

Garantijos laikotarpis:

Vertikalioms vitrinoms-šaldytuvams, vyno šaldytuvams suteikiama 12 mėnesių garantija.

Būtinės garantinio remonto sąlygos:

Būtina turėti kasos aparato kvitą arba kitą prekės pirkimą-pardavimą iš pardavėjo patvirtinantį dokumentą su nurodyta šaldymo prietaiso pardavimo data, parduotuvės spaudu.

DĖMESIO! Jei ant kasos aparato kvito arba kito prekės pirkimą-pardavimą iš pardavėjo patvirtinančio dokumento nėra pardavimo datos ar ji neaiški, garantijos laikotarpio pradžia skaičiuojama nuo šaldymo prietaiso pagaminimo datos.

DĖMESIO! Šaldymo prietaisas privalo būti įjungtas į įžemintą, elektros tinklą, pastatytas ir eksploatuojamas griežtai laikantis gamintojo nurodymų, aprašytų prietaiso Naudojimo instrukcijoje.

Garantinė priežiūra nutraukiama:

Dėl įsigyto šaldymo prietaiso mechaninių korpuso ar kitokių pažeidimų, atsiradusių dėl pirkėjo kaltės transportuojant šaldymo prietaisą.

Ginčytinu atveju privaloma pateikti šaldymo prietaiso įpakavimą.

Dėl gedimų, detalių sulaužymo, kvapų, atsiradusių dėl neteisingo gaminio naudojimo, pastatymo, įjungimo į elektros tinklą ar transportavimą nesilaikant gamintojo nurodymų, aprašytų prietaiso Naudojimo instrukcijoje.

Jei šaldymo prietaisas eksploatuojamas antisanitarinėmis sąlygomis, prietaiso gedimų priežastis vabzdžiai, graužikai ir kiti pašaliniai veiksniai.

Jei šaldymo prietaisą garantiniu laikotarpiu remontavo ne oficialūs atstovai Lietuvoje.

Kitos išlygos:

Garantija nesuteikiama prietaiso vidaus apšvietimo lemputei, ir vidaus stiklinėms bei plastmasinėms (komplektuojančioms) detalėms.

Jei prietaiso garantijos laikotarpiu pirkėjas atsisako šaldymo prietaiso ar reikalauja jį pakeisti nauju **kai prietaiso defektą galima pašalinti**, pirkėjas privalo atlyginti bendrovei su šaldymo prietaiso grąžinimu ar keitimu patiriamus nuostolius.

Pakeistojo šaldymo prietaiso garantijos laikas skaičiuojamas nuo keičiamo prietaiso pardavimo datos, kuri įrašoma garantiniam darbų atlikimo akte, pažymint, jog prietaisas pakeistas.

Už oficialių atstovų iškvietimą, kai neturima pirkimo dokumento ar kai pasibaigęs šaldymo prietaiso garantijos laikas, prietaisą garantijos laikotarpiu remontavo ne anksčiau minėtos serviso tarnybos, nesilaikoma prietaiso naudojimo instrukcijos nurodymų, **serviso meistrų transporto ir sugaišto darbo laiko nuostolius apmoka pirkėjas pagal Serviso oficialių atstovų įkainius.**