

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
ŠALDYTUVAS – VITRINA
GENERAL FROST

GF14SM-DC00EK

GF14SM-DCJJEK



SVARBŪS SAUGOS NURODYMAI

1. Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų, jei jie yra prižiūrimi ir yra supažindinti su saugaus prietaiso naudojimo taisyklėmis bei supranta su tuo susijusius pavojus. Vaikai neturėtų valyti ar prižiūrėti prietaiso, jei jie yra jaunesni nei 8 metų ir nėra prižiūrimi. Laikykite prietaisą ir jo laidą nepasiekiamoje vietoje vaikams iki 8 metų.
2. Jei maitinimo laidas yra pažeistas, jį turi pakeisti įgaliotas aptarnavimo centras, aptarnavimo atstovas ar kitas kvalifikuotas asmuo, kad būtų išvengta pavojaus.
3. ĮSPĖJIMAS: Laikykite prietaiso korpuso arba įmontuotos konstrukcijos ventiliacijos angas neužkimštas.
4. ĮSPĖJIMAS: Nenaudokite mechaninių prietaisų ar kitų priemonių, kad pagreitintumėte atitirpinimo procesą, išskyrus gamintojo rekomenduojamas.
5. ĮSPĖJIMAS: Neapgadinkite šaldytuvo elektros grandinės.
6. ĮSPĖJIMAS: Nenaudokite elektros prietaisų prietaiso maisto laikymo skyriuose, išskyrus gamintojo rekomenduojamus.
7. Šiame prietaiso nelaikykite sprogių medžiagų, pvz., aerosolinių balionėlių su degiais propelentais.
8. ĮSPĖJIMAS: Montuodami prietaisą, įsitikinkite, kad maitinimo laidas nėra suspaustas ar pažeistas.
9. ĮSPĖJIMAS: Neįjunkite kelių nešiojamų kištukinių lizdų ar nešiojamų maitinimo šaltinių į prietaiso galinę dalį.

10. Šaldytuvus gali pakrauti ir iškrauti 3–8 metų vaikai.

11. Kad maistas nesugestų, laikykitės šių nurodymų

-Ilgai palikus atviras duris, prietaiso vidaus temperatūra gali smarkiai pakilti.

-Reguliariai valykite paviršius, kurie gali liestis su maistu, ir prieinamas drenažo sistemas.

-Valykite vandens rezervuarus, jei jie nebuvo naudojami 48 valandas; praplaukite vandens tiekimo sistemą, jei vanduo nebuvo naudojamas 5 dienas.

- Žalią mėsą ir žuvį laikykite šaldytuve tinkamuose induose, kad jie nesiliestų su kitais maisto produktais ir ant jų nesusiliėtų.

- Jei šaldytuvas ilgą laiką lieka tuščias, išjunkite jį, atitirpinkite, išvalykite, išdžiovinkite ir palikite duris atviras, kad viduje nesusidarytų pelėsiai.

12. Įspėjimas: Gaisro pavojus degios medžiagos

13. Šis prietaisas nėra skirtas įmontuoti.

14. Šis prietaisas netinka maisto produktų šaldymui.

15. Lempas gali keisti tik įgaliojti asmenys.

16. Prietaisas skirtas naudoti klimato sąlygomis, kai maksimali temperatūra yra 32 °C, o santykinis drėgnumas – 65 %.



TECHNINĖ INFORMACIJA

GENERAL FROST modelis	GF14SM-DC00EK	GF14SM-DCJJEK
EPREL registracijos numeris	2528480	2567213
Prekės kategorija	KOMERCINĖ	KOMERCINĖ
Aušinimo skystis	R600	R600
Bendras tūris (lt)	139	139
Metinis energijos suvartojimas kWh	694	694
Energijos vartojimo efektyvumo klasė	E	E
Klimato klasė	N/ST	N/ST
Aukštis (mm)	850	85
Plotis (mm)	550	55
Gylis (mm)	580	580
Grynasis svoris (kg)	32	32
Elektros įtampa (V/Hz)	220–240 V 50 Hz	220–240 V, 50 Hz

SAUGOS PRIEMONĖS

- Šiame vadove pateiktos saugos priemonės skirtos užtikrinti saugų ir tinkamą prietaiso naudojimą, sumažinant rimtų sužalojimų ar mirties pavojų jums ar kitiems asmenims. Saugos priemonės yra suskirstytos į **ĮSPĖJIMUS** ir **ATSARGUMUS**. Atvejai, kai netinkamas prietaiso naudojimas gali sukelti mirtį ar sunkų sužalojimą, yra išvardyti skyriuje „**⚠ ĮSPĖJIMAS**“. Atvejai, išvardyti skyriuje „**⚠ ATSARGUMAS**“, taip pat gali sukelti sunkias pasekmes. Saugos sumetimais griežtai laikykitės abiejų tipų atsargumo priemonių.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Netinkamas prietaiso naudojimas gali sukelti mirtį ar sunkų sužalojimą.

⚠ ATSARGUMAS

Netinkamas prietaiso naudojimas, priklausomai nuo aplinkybių, gali sukelti rimtas pasekmes.


- Tekste, pažymėtame šauktuku, pateikiama informacija, kurios būtina griežtai laikytis.
- Perskaitytą naudojimo instrukcijas, laikykite jas lengvai pasiekiamoje vietoje, kur jas galėtų lengvai rasti šį prietaisą naudojantys asmenys.

ATSARGUMO PRIEMONĖS MONTAVIMO METU

⚠ ĮSPĖJIMAS


Montavimas

Montavimą turi atlikti įgaliotas aptarnavimo centras arba kvalifikuotas specialistas. Bandymas montuoti prietaisą savarankiškai gali sukelti vandens nutekėjimą, šaldymo agento nutekėjimą, elektros smūgį arba gaisrą.



ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUS


Niekada nelaistykite prietaiso vandeniu



ir neplaukite jo vandeniu, nes tai gali sukelti trumpą jungimą ir elektros smūgį.

SPRENGIMO PAVOJUS

Niekada nedėkite į prietaisą degių ar lakių medžiagų, nes tai gali sukelti sproginimą ir gaisrą.




DRAUDŽIAMA!

Negalima pažeisti, modifikuoti, lenkti, tempti, sukti ar susukti maitinimo laidą. Be to, sunkių daiktų padėjimas ant maitinimo laido arba jo suspaudimas siauroje erdvėje gali jį pažeisti, o tai gali sukelti elektros smūgį ar gaisrą.




NE!

Naudokite specialią sieninę rozetę. Nenaudokite prailginimo laidų ar elektros paskirstytuvų, nes tai gali sukelti elektros smūgį, perkaitimą ir gaisrą.




DEGIOS MEDŽIAGOS

Niekada nenaudokite degių puršiklių ir nepalikite degių medžiagų šalia prietaiso. Elektros jungiklių kibirkštys gali sukelti sproginimą ir gaisrą.




Bendras naudojimas

Šaldytuvas skirtas parduoti skirtam alui ir gėrimams laikyti ir patiekti. Nenaudokite jo kitais tikslais, nes tai gali sugadinti prietaiso viduje esančius produktus.



Niekada nemėginkite įkišti pirštų, pagaliukų ar kitų daiktų į ventiliatoriaus angą. Ventiliatorius sukasi dideliu



greičiu ir gali sukelti sužalojimus, elektros smūgį ar gedimus.

Įrengimas ir aplinka


Prietaisas skirtas naudoti tik patalpose. Naudojant prietaisą vietoje, kur jis gali būti veikiami lietaus, gali įvykti elektros smūgis.




Niekada nedėkite ant prietaiso sunkių daiktų ar daiktų, kuriuose yra vandens. Daiktai gali nukristi ir sukelti sužalojimus. Išsiliejęs vanduo gali pažeisti izoliaciją ir sukelti elektros smūgį.



Įrenginį įrengti ant stabilaus grindų paviršiaus, kuris gali išlaikyti jo svorį. Netinkamas įrengimas arba silpnas grindų pagrindas gali sukelti prietaiso apvrtimą, dėl kurio gali susižeisti nuo nukritusių lentynų ar produktų.



Jei pastebėjote dujų nuotėkį: Nelieskite šaldytuvo. Uždarykite dujų vožtuvą ir atidarykite duris, kad patalpa būtų vėdinama. Dujų nuotėkis gali sukelti sprogimus, gaisrus ir sužalojimus.



Laikymas ir vieta

Naudokite prietaisą vietoje, apsaugotoje nuo lietaus. Lietus gali sukelti elektros nuotėkį ir elektros smūgį.



Laikykite prietaisą atokiau nuo šilumos šaltinių.
Šaldymo galia sumažėja, jei prietaisas yra pastatytas šalia šildytuvų, viryklių arba tiesioginių saulės spindulių.


Prietaisą turi išardyti ir utilizuoti kvalifikuoti specialistai.

Jei prietaisą reikia laikinai laikyti, nelaikykite jo vietoje, kur žaidžia vaikai, ir imkitės atsargumo priemonių, kad durys negalėtų būti visiškai uždarytos. Tai sumažins pavojų, kad vaikas liks užrakintas skyriuje.




Vėdinimas ir montavimas

Palikite ne mažiau kaip 10 cm tarpą tarp šaldytuvo ir sienos. Nepakankamas tarpas gali sumažinti aušinimo galią.




Jei neįmanoma išvengti montavimo drėgnoje vietoje, įrengti elektros grandinės pertraukiklį. Be jo kyla elektros smūgio pavojus.




Eksplotacija ir perkėlimas

Niekada nesiremkite į dureles ir nelipkite ant prietaiso. Prietaisas gali apvirsti arba nukristi, sukeldamas žalą ar sužalojimus.




Prieš perkeliant prietaisą, ištraukite maitinimo laidą iš rozetės. Užtikrinkite, kad transportavimo metu maitinimo laidas nebūtų pažeistas. Pažeistas laidas gali sukelti elektros smūgį ar gaisrą.



Eksplotacija ir naudojimas

Uždarydami duris laikykitės už rankenos. Jei laikysite už kitų dalių, galite susižeisti pirštus.

Nespauskite ir nenaudokite pernelyg didelės jėgos




stiklo paviršiams.


Stiklas gali sudužti ir sukelti sužalojimus.

Išimant maitinimo laidą, laikykite kištuką arti lizdo.

Traukiant laidą, jis gali sulūžti, perkaisti ar užsidegti.




Perkeliant prietaisą, užtikrinkite, kad jis neapsiverstų ir nenukristų. Nukritęs prietaisas gali sukelti rimtus sužalojimus.




Sauga dirbant su lentynomis


Nemeskite daiktų ant lentynų ir nedėkite ant kiekvienos lentynos daiktų, sveriančių daugiau kaip 30 kg. Per didelis krovinys gali sugadinti lentynas ir sukelti sužalojimus.



Įsitikinkite, kad lentynos yra tinkamai pritvirtintos ir saugios. Netinkamai pritvirtintos lentynos gali nukristi ir sukelti sužalojimus.




Transportavimo ir montavimo instrukcija



1. Vežant gėrimų šaldytuvą, kampas tarp gėrimų šaldytuvo ir žemės turėtų būti ne mažesnis kaip 45 laipsniai, o gėrimų šaldytuvą jokia būdu negalima statyti apverstą.
2. Kraunant niekada nestovėkite ant išorinių dalių, pvz., durelių.


ĮRENGINIO APRAŠYMAS

Toliau išvardyti prietaiso priedai gali skirtis nuo jūsų įsigyto prietaiso priedų kiekiu ir dizainu. Šis aprašymas pritaikytas visai šaldytuvų-šaldiklių grupei.



1. Lentynos
2. Stiklinės durys
3. Temperatūros reguliatorius ir apšvietimo jungiklis
4. Drenažo anga

VALDYMO PULTAS



1: LED apšvietimo jungiklis

Šis jungiklis leidžia įjungti arba išjungti vidinį apšvietimą.

DARBO TEMPERATŪROS DIAPAZONAS

Šaldytuvo vitrinose numatytoji temperatūros aušinimo riba yra nuo 2 °C iki 12 °C.

2: Temperatūros reguliavimas

Termostatas yra nustatytas gamyklos pagal temperatūros kontrolę.

Regulatorius leidžia padidinti arba sumažinti temperatūrą 5–13 °C diapazone. Reguliuokite temperatūrą pagal savo poreikius – per didelis aušinimas sukelia nereikalingą energijos suvartojimą. „NORMAL“ sąlygomis šis regulatorius rodo standartinę temperatūrą, kuri yra apie 7 °C.

- Pasukus į padėtį „MIN“ šaldymo ciklas sustabdomas, bet šaldytuvo maitinimas nenutraukiamas. Aukščiausia temperatūra (mažiausias šaldymas) yra apie 13 °C.
- Pasukus į padėtį „**SUPER**“, jei norite greitai atšaldyti, ir pasukus į padėtį „MAX/NORMAL“, kai šaldytuvą yra pakankamai atšaldytas, reikia atšaldymo ciklo, bet neatsijungia šaldytuvo maitinimas. Žemiausia temperatūra (aukščiausias atšaldymas)
- Jei prietaisas yra atjungtas nuo elektros tinklo, netenka maitinimo arba išsijungia, prieš jį vėl įjungiant reikia palaukti 3–5 minutes. Bandymas įjungti prieš pasibaigiant šiam laikui neleis šaldytuvui paleisti.
- Jei nusprendėte pakeisti termostato nustatymą, sureguliuokite termostatą. Palaukite keletą valandų, kol temperatūra stabilizuosis tarp reguliavimų.

Nelaikykite durų atvirų per ilgai, nes tai gali sukelti pernelyg didelį vidaus temperatūros pakilimą.

Negalima palikti šaldytuvo nuolat „SUPER“ režimu, nes tai gali sugadinti produktus.

Jei patalpa yra vėsi, prietaisas aušina mažiau. Todėl prietaiso temperatūra gali pakilti. Naudokite termostato ratuką, kad nustatytumėte žemesnę temperatūrą.

TEMPERATŪRA PRIETAISE GALI SKIRTIS PRIKLAUSOMAI NUO APLINKIOS TEMPERATŪROS, GĖRIMŲ KIEKIO, GĖRIMŲ TEMPERATŪROS IR TO, KAIP DAŽNAI ATIDAROMOS IR UŽDAROMOS PRIETAISO DURYS.

Todėl rekomenduojame:

- prietaisą statykite toliau nuo šilumos šaltinių,
- į prietaisą dedami gėrimai neturėtų būti šiltesni nei kambario temperatūra,

KAIP NAUDOTI ĮRENGINĮ**1. PRIEŠ NAUDOJANT**

- Nuimkite transportavimo pakuotę, lipnią juostą ir pan. bei palikite dureles atviras, kad prietaisas kurį laiką vėdinamas.
- Prietaisas buvo išvalytas prieš transportavimą. Tačiau po pristatymo vieną kartą išvalykite vidų.
- Prijunkite maitinimo laidą prie vienfazio sieninio lizdo, kad būtų galima reguliuoti įtampą.
- Prieš dedant produktus į šaldytuvą, palikite prietaisą veikti apie 1 valandą, kad kamera atvėstų.

2. PRIEŠ VĖL ĮJUNGANT PALAUKITE 5 MINUTES ARBA DAUGIAU

- Jei prietaisą įjungsite iškart po išjungimo, gali perdegti saugikliai, suveikti automatinis jungiklis, perkrauti kompresorius arba atsirasti kitų gedimų.

3. TEMPERATŪROS REGULIAVIMAS

- Šaldytuvinėse vitrinose, esant gamykliniams numatytiesiems nustatymams, vidinė temperatūra bus palaikoma tinkamu lygiu, kai prietaisas bus visiškai užpildytas.
- Jei aplinkos temperatūra yra labai aukšta arba prietaisas yra labai užpildytas, vidinė temperatūra gali pakilti. Sumažinkite regulatoriaus nustatymą.
- Jei aplinkos temperatūra yra labai žema arba prietaisas nėra visiškai užpildytas, temperatūra gali nukristi per žemai ir sukelti garintuvo užšalimą. Padidinkite regulatoriaus nustatymą.

4. NUOTEKŲ DĖKLAS

- Atitirpinimas vyksta automatiškai; atitirpęs vanduo surenkamas į nuotekų surinkimo dėžę.
- Vanduo iš dėžės išgaruoja automatiškai. Esant dideliame drėgnumui, dėžę ištuštinkite kartą per dieną.

5. EFEKTYVUS NAUDOJIMAS

- Norėdami taupyti energiją:
- Atidarykite ir uždarykite dureles greitai.
- Laikykite dureles atidarytas kuo trumpiau.
- Įrenginį įrengti gerai vėdinamoje vietoje.

6. LENTYŲ AUKŠČIO REGULIAVIMAS

- Lentynų aukštis yra reguliuojamas.
- Sutvarkykite lentynas pagal saugomų daiktų dydį.

7. IZOLIACINĖ PUTA

- Degios izoliacinės putos atliekos turi būti išvežtos į specialią atliekų šalinimo vietą specializuoto personalo.

DAIKTŲ DĖLIMAS Į VITRINĄ

Šioje vitrinoje naudojama priverstinė šalto oro cirkuliacijos sistema. Jei oro srautas yra trukdomas, daiktai gali būti nepakankamai atšaldyti. Laikykitės šių nurodymų:

- Nenu dengiate šalto oro įėjimo ar išėjimo angų.
- Užtikrinkite, kad daiktai neišsikištų už lentynų ribų; erdvė tarp lentynų ir durelių leidžia cirkuliuoti orui.
- Daiktus paskirstykite tolygiai ant visų lentynų.
- Daiktų nedėkite tiesiai ant grindų, eksponuokite juos lentynose.

VALYMAS

ĮSPĖJIMAS

Siekiant išvengti elektros smūgio ar sužalojimo dėl besisukančio ventiliatoriaus, prieš valydami visada ištraukite maitinimo laidą iš elektros lizdo.

Išorė ir aušinimo skyrius

Valykite minkštu, sausu skudurėliu. Jei dėmės yra labai nešvarios, naudokite skudurėlį, sudrėkintą plovikliu.

ĮSPĖJIMAS

Neliokite vandens tiesiai ant aušintuvo ir neplaukite jo vandeniu. Tai gali sukelti trumpą jungimą ir elektros smūgį.

- Reguliariai valykite aušintuvą, kad išlaikytumėte higieną.
- Nenaudokite poliravimo miltelių, muilo miltelių, agresyvių tirpiklių, aliejaus ar karšto vandens, nes jie gali pažeisti dažytus ir plastikinius paviršius.

PATIKRINIMAI PO VALYMO

Saugumo sumetimais atlikite šiuos patikrinimus:

- Įsitikinkite, kad maitinimo laido kištukas yra tvirtai įjungtas į sieninį lizdą ir nėra neįprastai karštas.
- Patikrinkite, ar maitinimo laidas nėra įtrūkęs ar pažeistas. Jei pastebite kokių nors pažeidimų, kreipkitės į įgaliotąjį aptarnavimo centrą arba klientų aptarnavimo tarnybą.

INFORMACIJA APIE APLINKĄ

Svarbi pastaba: Šis prietaisas yra pažymėtas pagal Europos direktyvą 2012/19/EB dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (EEIĄ).

Užtikrindami, kad šis produktas būtų tinkamai utilizuotas, padėsite išvengti galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai, kurios kitaip galėtų atsirasti dėl netinkamo šio produkto atliekų tvarkymo.



Šis simbolis reiškia, kad prietaisas, kai jis nebereikalingas, neturi būti šalinamas kartu su bendromis komunalinėmis atliekomis. Prietaisą ar jo dalis šalinkite atskirai, t. y. į šiuo simboliu pažymėtus kontenerius arba didelių gabaritų atliekų surinkimo punktuose. Išsamią informaciją apie tai, kur saugiai

šalinti seną šaldymo prietaisą, galite gauti iš vietos valdžios institucijų, parduotuvės, kurioje įsigijote prietaisą, arba gamintojo atstovų. Kai nuspręsite išmesti šaldytuvą, padarykite jį netinkamu naudoti, kad išvengtumėte galimų nelaimingų atsitikimų. Ištraukite maitinimo laidą iš elektros lizdo, tada perkirpkite laidą. Nuimkite gumines sandariklio juostas nuo šaldytuvo durelių. Sugadinkite durelių spyną, jei ji yra. Neardykite šaldytuvo patys. Atiduokite jį atliekų tvarkymo įmonei.

Trikčių šalinimo vadovas

GEDIMAS	GALIMA PRIEŽASTIS	SPRENDIMAS
Prietaisas neveikia	Sugedęs elektros jungimas	Patikrinkite elektros jungtis
	Silpnas maitinimas	Patikrinkite maitinimo jungtį ir elektros jungčių dėžutę
	Termostato nustatymas „Min“	Pakeiskite termostato nustatymą į didesnę vertę
Nepasiekta norima temperatūra	Prietaisas yra veikiami tiesioginių saulės spindulių	Perkelkite prietaisą į pavėsingą vietą
	Termostatas nustatytas netinkamai	Nustatykite termostatą į aukštesnę vertę
	Kondensatorius yra užsikimšęs	Žiūrėkite techninės priežiūros instrukcijas vadove
	Užsikimšusi grotelė	Išvalykite grotelės, kad pašalintumėte susikaupusias nešvarumus
	Durys neužsidaro tinkamai	Patikrinkite, ar prietaisas yra lygiagretus ir ar durelės yra tinkamai uždarytos
	Netinkamai išdėstyti produktai arba per daug produktų	Iš naujo paskirstykite produktus prietaiso viduje pagal paleidimo instrukcijas
Neįprasti triukšmai	Prietaisas nėra tinkamai išlygintas	Išlyginkite prietaisą pagal montavimo instrukcijas.
	Trintis su kitais daiktais	Perkelkite prietaisą ir išvengite sąlyčio su kitais daiktais
Vanduo ant grindų	Nuotekų surinkimo bakelis yra už nuotekų surinkimo bakelio ribų	Įdėkite žarną į nuotekų surinkimo indą.

GARANTINIS APTARNAVIMAS

SUTRIKUS JŪSŲ PRIETAISO VEIKIMUI, ĮSITIKINKITE AR NEGALITE PATYS PAŠALINTI PRIETAISO NEKOKYBIŠKO DARBO PRIEŽASTIES. Jei patys negalite išspręsti iškilusios problemos, kreipkitės į artimiausią šaldymo prietaisų serviso atstovą telefonu ar raštu. Kreipdamiesi būtinai nurodykite šaldymo prietaiso modelį (MODEL) ir numerį (Serial No). Šiuos duomenis rasite gaminio etiketėje, priklijuotoje ant prietaiso vidinės sienelės.

Remonto klausimais kreipkitės į **SERVISĄ** tel. +370 617 77272
Darbo laiku*: pirmadieniais, antradieniais, trečadieniais, ketvirtadieniais
nuo 8:00 iki 16.30 val., penktadieniais nuo 8:00 iki 14.00 val.
arba el. paštu servisas@snaigehome.com Valstybinių Švenčių dienomis nedirba.

PIRKĖJŲ DĖMESIUI!

Pirkdami prietaisą patikrinkite gaminio veikimą, įsitikinkite, kad prietaisas visiškai sukomplektuotas.

ATIDŽIAI PERSKAITYKITE NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJĄ. Nepaisant instrukcijoje išvardintų nurodymų bei reikalavimų, išlieka galimybė sugadinti šaldymo prietaisą ir **PRARASTI TEISĘ Į NEMOKAMĄ GARANTINĮ APTARNAVIMĄ.**

Garantinės priežiūros metu nemokamai keičiamos sugedusios (bet ne sulaužytos) prietaiso detalės bei mazgai.

Garantijos laikotarpis:

Vertikalioms vitrinoms-šaldytuvams, vyno šaldytuvams suteikiama 12 mėnesių garantija.

Būtinios garantinio remonto sąlygos:

Būtina turėti kasos aparato kvitą arba kitą prekės pirkimą-pardavimą iš pardavėjo patvirtinančią dokumentą su nurodyta šaldymo prietaiso pardavimo data, parduotuvės spaudu.

DĖMESIO! Jei ant kasos aparato kvito arba kito prekės pirkimą-pardavimą iš pardavėjo patvirtinančio dokumento nėra pardavimo datos ar ji neaiški, garantijos laikotarpio pradžia skaičiuojama nuo šaldymo prietaiso pagaminimo datos.

DĖMESIO! Šaldymo prietaisas privalo būti įjungtas į įžemintą, elektros tinklą, pastatytas ir eksploatuojamas griežtai laikantis gamintojo nurodymų, aprašytų prietaiso Naudojimo instrukcijoje.

Garantinė priežiūra nutraukiama:

Dėl įsigyto šaldymo prietaiso mechaninių korpuso ar kitokių pažeidimų, atsiradusių dėl pirkėjo kaltės transportuojant šaldymo prietaisą.

Ginčytinu atveju privaloma pateikti šaldymo prietaiso įpakavimą.

Dėl gedimų, detalių sulaužymo, kvapų, atsiradusių dėl neteisingo gaminio naudojimo, pastatymo, įjungimo į elektros tinklą ar transportavimą nesilaikant gamintojo nurodymų, aprašytų prietaiso Naudojimo instrukcijoje.

Jei šaldymo prietaisas eksploatuojamas antisanitarinėmis sąlygomis, prietaiso gedimų priežastis vabzdžiai, graužikai ir kiti pašaliniai veiksniai.

Jei šaldymo prietaisą garantiniu laikotarpiu remontavo ne oficialūs atstovai Lietuvoje.

Kitos išlygos:

Garantija nesuteikiama prietaiso vidaus apšvietimo lemputei, ir vidaus stiklinėms bei plastmasinėms (komplektuojančioms) detalėms.

Jei prietaiso garantijos laikotarpiu pirkėjas atsisako šaldymo prietaiso ar reikalauja jį pakeisti nauju **kai prietaiso defektą galima pašalinti**, pirkėjas privalo atlyginti bendrovei su šaldymo prietaiso grąžinimu ar keitimu patiriamus nuostolius.

Pakeistojo šaldymo prietaiso garantijos laikas skaičiuojamas nuo keičiamo prietaiso pardavimo datos, kuri įrašoma garantiniam darbų atlikimo akte, pažymint, jog prietaisas pakeistas.

Už oficialių atstovų iškvietimą, kai neturima pirkimo dokumento ar kai pasibaigęs šaldymo prietaiso garantijos laikas, prietaisą garantijos laikotarpiu remontavo ne anksčiau minėtos serviso tarnybos, nesilaikoma prietaiso naudojimo instrukcijos nurodymų, **serviso meistrų transporto ir sugaišto darbo laiko nuostolius apmoka pirkėjas pagal Serviso oficialių atstovų įkainius.**